


Installationsanleitung Venus FLA2-POL-PRE-32/16
Installation guide Venus FLA2-POL-PRE-32/16
Instructions de montage Venus FLA2-POL-PRE-32/16




A - Preparation / Vorbereitung

A1 Mounting points / Montagepunkte




A2 Open / Öffnen




B - Insert splitter module / Splitter Modul einsetzen


B1 Splitter module 1:32 / 2:32




B1 Optional: Splitter module 1:16 / 2:16



A3 Remove cover / Deckel entfernen




A4 Release bracket / Bügel lösen



B3 Re-install bracket / Bügel wieder montieren




B4 Secure bracket / Bügel befestigt





A5 Remove bracket / Bügel entfernen






C - Cable entry / Kabel Eingang





E - Backbone cabling - Pre-terminated cable / Backbone-Verkabelung - vorkonfektionierte Kabel







D - Backbone cabling - Mini Breakout / Backbone-Verkabelung - Mini Breakout





F - Backbone cabling - Pre-terminated cable / Backbone-Verkabelung - vorkonfektionierte Kabel





G - Horizontal cabling / Horizontale-Verkabelung



H - Cabling direct port / Verkabelung der direkten Anschlüsse





Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG

Binzstrasse 32

CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11

Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41

E-Mail hq@rdm.com

www.rdm.com

R&M